

GESTOR POSTO - (HIRO) COMUNICAÇÃO COM O SISTEMA

CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA:

Site da Hiro:

- Baixar drive e configurador oficial (<https://www.hiroautomacao.com.br/suporte/>)
- Hiro comunica no concentrador e o Monitor Posto comunica no PDV

Conectar Concentrador na Máquina

- Importante: Não pode ficar aberto o Hiro e o Monitor Posto ao mesmo tempo.

Configuração do Hiro:

- Tipo: MASTER
- Senha: jlb@

Passos de Configuração:

1. Configuração da Comunicação: USB
2. Opções: Mostrar opções para adicionar bomba, frentista, cartão de identificação.
3. Status da Comunicação do Concentrador: Vai carregar as bombas.
4. Leitura de Status dos Bicos
5. Leitura de Abastecimentos
6. Opções: Mostrar opções de apagar abastecimentos, etc.
7. Relógio do Concentrador (Basta clicar sobre o campo para que a hora seja ajustada corretamente.)

Rodar o BAT:

- Execute o arquivo tlbgem.bat dentro da pasta GestorPDV para atualizar as configurações do editor de registro.

Configuração do Editor de Registro:

· Caminho:
`KEY_CURRENT_USER > SOFTWARE > HIRO > COMUNICAÇÃO > PARÂMETROS`

· Tipo: 1, 2 ou 3 (Verificar quais irá comunicar com o GestorPDV)

· Porta : EXEMPLO - COM5

Para saber qual porta está comunicada:

Windows > Gerenciador de Dispositivos > Portas (COM e LPT)

Sistema (GestorPDV):

- Lista de Bicos: Será exibido em verde, ou vermelho caso haja frentistas.
- Configuração do Posto:
CTRL+C > Posto de Combustível > Configuração Posto > Configuração do Concentrador

- Hiro
- Serial
- Tipo

Configuração do Sistema:

- Marcar o parâmetro 'Usar Automação de Bomba' ou usar CTRL+A
- Tela de informações

Controle de Abastecimentos:

- Caso não esteja comunicando, feche o Monitor Posto e o Sistema. Abra o Editor de Registro, tente modificar o tipo e abra o sistema. Repita esse procedimento até a comunicação ser estabelecida.

ID de solução único: #1696

Autor:: LeticiaBiz

Última atualização: 06-27-25 15:06