Parâmetro: Gaveta de dinheiro com sinal invertido



O que faz? As gavetas de dinheiro normalmente abrem quando recebem um **pulso elétrico** da impressora fiscal ou do sistema PDV (ponto de venda).
Esse pulso pode ser:

- **Positivo (padrão)** – abre com sinal positivo
- **Negativo (sinal invertido)** – abre com polaridade invertida.
- Abre somente quando recebe o pulso com polaridade invertida
- Não abre corretamente se conectada a equipamento configurado para sinal padrão
- Pode precisar de configuração específica na impressora ou no sistema

Demonstração do parametro com o seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/13Sg9AEz4RhbcXwEheMVpz14q72hWvFCU/view?usp=sharing

ID de solução único: #2438
Autor:: gabriele
Última atualização: 04-20-26 08:26

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-10-26 00:45