

GestorPDV - Balança Toleto PRIX Checkout não funciona


O erro pode está relacionado as configurações da própria balança, onde modelos mais antigos com certo tipo de configuração não é lido pelo sistema.

Solução: Alterar a configuração da balança manualmente, observando manual do mesmo e aplicando parâmetros corretos.


Manual com parâmetros e como configurar balança

9. PROGRAMAÇÃO

A 8217 dispõe de alguns parâmetros de programação que permitem ativar ou desativar as funções via teclado, determinando assim o modo de trabalho da balança. Na programação, as teclas a seguir têm as seguintes funções:



Avança ao próximo parâmetro e confirma a programação.





Seleciona o estado dos parâmetros.

8.1 Acessando o modo programação


Para acessar o Modo Programação, execute a seguinte sequência:

Passo 01

Ao ligar a balança, pressione as teclas  e  simultaneamente até que se finalize a rotina de inicialização da 8217. Será exibida a versão do programa.



Passo 02

Tecla  e será exibido o primeiro parâmetro de programação.



Passo 03

Após ajustar todos os parâmetros, automaticamente a balança sairá do Modo de Programação.

8.2 Parâmetros de programação

O ajuste destes parâmetros é feito através de chaves programáveis. Por exemplo: [CXX] é o parâmetro configurável, que são identificados por um número, e [d], [300] ou [P05] é o estado deste parâmetro. Veja a tabela de parâmetros ao lado:

O ajuste de fábrica dos parâmetros na tabela ao lado está destacado em **“negrito e itálico”**.

PARÂMETRO	ESTADO	FUNÇÃO
C09	P05	Seleciona protocolo P05.
	P05A	Seleciona protocolo P05A.
	P05B	Seleciona protocolo P05B.
Ao selecionar o protocolo P05A, será exibida a opção paridade.		
C09A	d	Sem paridade.
	L	Paridade par.
C10	300	Seleção de 300 baud.
	1200	Seleção de 1200 baud.
	2400	Seleção de 2400 baud.
	4800	Seleção de 4800 baud.
	9600	Seleção de 9600 baud.
	19200	Seleção de 19200 baud.
C12	d	Desativa a transmissão contínua.
	L	Ativa a transmissão contínua.
C25	d	Desativa o uso da tecla de tara.
	L	Ativa o uso da tecla de tara.
C26	d	Desativa a limpeza automática de tara.
	L	Ativa a limpeza automática de tara.
C31	F1	Filtro nível mínimo.
	F2	Filtro nível médio.
	F3	Filtro nível máximo.

ID de solução único: #1147

Autor:: Guilherme

Última atualização: 02-11-26 13:30